



* Переключатель Q1 показан в положении X4-X5, что соответствует подключению светильника с лампой ДКсТ-20000.

При использовании светильника с лампой ДКсТ-10000 переключатель Q1 установить в положение X3-X5 (цепь X4-X5 разрываться), а сечение жилы провода (N) на X3 должно быть не менее 10 мм². Сечения проводов указано для меди.

** В случае исполнения контактов X4 и X5 конструктивно в виде проходного изолятора, шпилька проходного изолятора выполняет функцию переключателя Q1 для ламп типа ДКсТ-20000. Входящая в комплект поставки ПУ переключатель Q1 убирается. Для ламп ДКсТ-10000 фазный провод C к X4 не подводится, а на X4 и X3(N) поставить переключатель Q1.